

1.1 Cómo cambiar el PIN de usuario:

- Deslice la tarjeta o coloque el llavero, escuche 5 pitidos (el indicador rojo parpadea rápido).
- Ingrese el PIN actual (6 dígitos), luego ingrese el nuevo PIN (6 dígitos).
- Presione el botón # para confirmar. Si se cambia correctamente, se escucharán dos pitidos largos.

1.2 Cómo restaurar la contraseña de programación a la de fábrica (123456):

- Apague el sistema.
- Conecte el pin corto (JP) en la placa del controlador.
- Encienda el sistema. Se escucharán dos pitidos.
- Después de escuchar los dos pitidos, retire el puente (JP).
- La contraseña de programación se ha restablecido a 123456.
- PIN del usuario por defecto: 123456.

1.3 Guía de Programación (Contraseña por defecto: 123456)

Paso	Función	Operación	
-----	-----	-----	
1	Agregar tarjeta por ID del usuario	1 # Código de usuario (3-6 dígitos) # Número de tarjeta #	
2	Eliminar tarjeta por ID del usuario	2 # Código de usuario (3-6 dígitos) #	
3	Agregar PIN	3 # Código de usuario (3-6 dígitos) # PIN (6 dígitos) #	
4	Eliminar PIN	4 # Código de usuario (3-6 dígitos) #	
5	Agregar tarjeta + PIN	5 # Código de usuario (3-6 dígitos) # Tarjeta # PIN (6 dígitos) #	
6	Borrar tarjeta + PIN por ID del usuario	6 # Código de usuario (3-6 dígitos) #	